

Forbo
FLOORING SYSTEMS

novilon®
LÄGGNINGSANVISNING



LÄGGNINGSANVISNING

Läggningssanvisning för Novilon

Förutsättningar

Underlaget skall vara jämnt (Hus AMA tabell 43.DC) och torrt, sprickfritt och tillräckligt hållfast. Den relativa fuktigheten (RF) i betonggolvet får enligt AMA Hus 11 inte överstiga 85%. Mätning av RF i underlag skall utföras enligt AMA Hus 11 YSC.1.

Var speciellt uppmärksam på fuktförhållanden vid golv på mark.

Temperaturen hos underlag, lim och golvbeläggning skall vid läggningstillfället vara minst + 18°C, och den relativa luftfuktigheten i lokalen max 60 %.

Underlag av skivmaterial förutsätts hålla en fuktkvot på max 9,5 % (40 % RF vid + 20°C) så att inte rörelser, som senare kan orsaka skador, uppstår. Vid läggning i trätrappor är det viktigt att tänka på att även mindre uttorkningsrörelser kan förorsaka blås- eller veck- bildning, eftersom produkterna är glasfiberarmerade.

Missfärgningar eller andra förändringar av materialet kan uppstå på grund av t ex onormal fuktpåverkan från underlaget, rörelser i underlaget, mögel, värme från t ex värme rör som ger en golvtemperatur på över + 27°C, föroreningar i underlaget (t ex oljor, färg, asfalt, impregneringsmedel eller andra främmande ämnen) etc.

Underlag

Novilon är glasfiberarmerad och kan därför lösläggas. För rum över 20 m² rekommenderar vi limning. Bräd- eller parkettgolv skall beläggas med träfiber- eller spånskivor. Betonggolv spacklas vid behov. Gamla golvbeläggningar kan ligga kvar, om de är fast förankrade och inte för mjuka.

Golvvärme får inte ge högre temperatur än 27°C.

Läggning

Förvara golv och lim i rumstemperatur minst ett dygn innan du börjar lägga.

Temperaturen skall vara minst +18°C och den relativa luftfuktigheten max 60%.

Ta bort golvsocklarna, om du inte skall sätta smyglist.

Grovkapa våderna. Kapa till den första våden med ca 5 cm övermått och låt mattan gå upp ca 3 cm på väggarna.

Om någon vägg är rak kan mattan stötas mot denna.



1. Skär upp mattan vid hörn, rör, etc.



2. Pressa in mattan i vinkeln golv/vägg så att det blir ett skarpt veck. Använd t ex skänkeln på en sax.



3. Skär rent mattan genom att lägga en träfiberbit och skära enligt figuren i illustrationen. Läg träfiberbiten några mm från väggen, så du får en springa på 3-5 mm. Springan täcks sedan av golvsöckeln eller smyglisten.



4. Skär nu fogen efter linjal. Använd en kniv med rakt blad. Skär igenom båda våderna.



5. Belasta vårderna innan du börjar limma så att de inte rubbas. Slå tillbaka halva våderna och sprid ut limmet med fintandad spackel enligt anvisning på limburken.



6. Vid sugande underlag, lägg ner våderna omedelbart. Vid täta underlag måste du vänta en stund. Se respektive limfabrikants anvisningar. Gnid fast mattan i limmet med en träfiberbit, som klätts med en mjuk trasa. Gnid från mitten och utåt kanterna så att alla eventuella luftblåsor försvinner. Gör likadant med den andra vådhalvan.



7. Förslut med fogvätska typ A, enligt anvisningen i förpackningen. Springan mellan matta och vägg täcks med golvsöcket eller smyglist. Montera sockeln/listen så att den inte klämmer mot mattan.

Undvik att belasta mattan under det första dygnet, eftersom det annars finns risk för bestående intrycksmärken (innan limmet bundit).

Lösläggning av Novilon

Följ instruktionerna enligt punkterna 1- 4 ovan.



8. Efter skärning av fogen, markera dess läge utefter ena vådens kant med blyertspenna på underlaget. Vik försiktigt upp våderna vid fogen. Fäst den dubbelhäftande tejp, Tesafix Special 5686 eller motsvarande, mitt över den markering som visar fogens läge. Avlägsna tejpens skyddspapper. Lägg ner mattan och gnid fast.



9. Förslut fogen med fogvätska typ A (se punkt 7). Springan mellan matta och vägg täcks med golvsöcket eller smyglist. Montera sockeln/listen så att den inte klämmer mot mattan.

Mönsterrapporter

Se teknisk information.

Skötsel

Se särskild skötselanvisning, www.forbo-flooring.se.

Undvik problem

Kontakta Forbo Flooring om golvmaterialet är skadat eller felaktigt. Lägg inte in produkter med synliga fel! Endast materialkostnad ersätts om så sker. Uppge alltid bal- eller partinummer om varor skall returneras.

Transportskador

Synliga transportskador skall noteras på fraktsedeln vid godsmottagandet. Skada som inte är synlig vid mottagandet anmäls till transportföretaget snarast, dock senast inom sju (7) dagar. Ovanstående anvisningar och rekommendationer är baserade på egna provningar och på lång erfarenhet. Vi kan dock inte ta ansvar för arbetsresultat påverkade av lokala omständigheter eftersom dessa ligger utanför vår kontroll.

Forbo Flooring ingår i den schweiziska Forbokoncernen och erbjuder ett komplett sortiment av golvprodukter för såväl företag som privatpersoner. Våra högkvalitativa textil-, linoleum-, vinyl- och parkettgolv förenar funktion, färg och design, vilket möjliggör helhetslösningar för golv i alla miljöer.



Forbo Flooring AB

Box 9046
400 91 Göteborg
Tel: 031-89 20 00
info.sweden@forbo.com

www.forbo-flooring.se



FLOORING SYSTEMS